

Handleiding voor monsterafname

Bewaar het serie- en het codenummer van uw testset!

Het serie en het codenummer treft u aan op de binnen of buitenzijde van het testpakket.

Het serienummer bevat 8 cijfers en begint met 60. Het codenummer bestaat uit 4 cijfers.

Aanwijzingen voor het opvragen van de uitslagen

Monsterbegeleidingsformulier: Veld „Inzender-etiket“

Wanneer u een uitslag met therapieadvies wilt ontvangen, vul dan in het veld „Inzenderetiket“ het praktijkadres van uw behandelend therapeut of arts in. Uw therapeut ontvangt dan een uitslag met aanvullend een therapieadvies. NB: Aan particulieren worden nooit therapieadviezen verstrekt.

Monsterbegeleidingsformulier / Download van uw uitslagen

Als u op het monsterbegeleidingsformulier alle persoonsgegevens volledig invult, dan ontvangt u uw uitslag automatisch per post toegestuurd. Daarnaast heeft u ook de mogelijkheid de uitslag via internet in te zien en te downloaden.

Om uw uitslag te downloaden gaat u naar onze website www.medivere.nl en klik op het tabblad ‚uitslag opvragen‘. Onder „Uitslag opvragen“ vult u het serie en codenummer van uw testpakket en uw geboortedatum in. Het serie en het codenummer treft u aan op de binnen of buitenzijde van het testpakket. Het serienummer bevat 8 cijfers en begint met 60. Het codenummer bestaat uit 4 cijfers.

Na het invullen van serienummer, code en geboortedatum klikt u op „uitslag opvragen“ om uw persoonlijke uitslag te bekijken.

Wanneer u een anonieme uitslag (zonder naam en adresgegevens) wenst, dan vult u op het monsterbegeleidingsformulier alleen uw geslacht en geboortedatum in. Let op: deze gegevens moeten echt ingevuld worden, anders is er geen vergelijking mogelijk met mensen van hetzelfde geslacht en dezelfde leeftijdscategorie.

Wilt u een anonieme uitslag, dan is toesturen van de uitslag per post niet mogelijk en kunt u deze alleen online inzien en (wanneer gewenst) downloaden.

Garantie

Wij willen graag dat u tevreden bent met ons product. Mocht uw testpakket niet compleet zijn, verkeerd zijn ingepakt, of is tijdens het uitvoeren van de test iets misgegaan, neem dan contact met ons op. Bel naar **0880075777** of mail naar info@medivere.nl. Houd het serie en codenummer van uw testset bij de hand. Deze nummers kunt u vinden aan de binnen of buitenkant van uw testset. Wij sturen u zo spoedig mogelijk nieuwe onderdelen of een vervangend testpakket toe.



*medivere GmbH Mainz
Vertengwoordigd door:
Gamedi B.V.*

*Telefoon: +31 - (0)88-00 75 733
of info@medivere.nl*

Handleiding voor de monsterafname

Drinkwateranalyse

Vooraf: Lees eerst de handleiding **telem**aal door voordat u aan de uitvoering van de test begint!

Deze handleiding geldt voor de volgende tests:

*Drinkwateranalyse
zuigelingen en baby's Basis*

*Drinkwateranalyse
zuigelingen en baby's Plus*

Zware metalen

Drinkwateranalyse

Is uw testpakket volledig?

Controleer a.u.b. of uw testset volledig is.
Het moet bevatten:

- 1 Handleiding voor monsterafname
- 1 Monsterbegeleidingsformulier
- 1 Handleiding voor diagnoseresultaten
- 1 Garantiefomulier
- 1 Monsterbuisje
- 1 Verzendenvelop

Test-voorbereiding

Neem het monsterbuisje uit de verpakking en leg het busje klaar voor de monsterafname.

Denkt u eraan dat u het monsterbegeleidingsformulier volledig invult (naam, adres en datum en ook de plek van de monsternaam).

Het onderzoek van het water moet worden gedaan via de kraan van uw huis waar u normaal gesproken het drinkwater voor voedingsdoeleinden gebruikt, meestal de keuken.

Als eerste oriënterende beoordeling moet een monster worden genomen van stilstaand water (na minimaal 4 uur of langer deze kraan niet gebruikt te hebben).

LET OP:

De uitgevoerde analysemethoden en grenswaarden zijn **UITSLUITEND** bestemd voor het onderzoek van drinkwater. De analyse van sterk vervuild water (troebele, verkleurde, onopgeloste deeltjes), bij- voorbeeld uit vijvers, is niet mogelijk!

Reinig of verwijder voor de monsternaam de perlator (beluchter, uiteinde van de kraan). Naast kalk zetten ook bacteriën zich vaak in een perlator af, wat het resultaat kan vervalsen.

Belangrijk:

De testkit is alleen voor de meting aan een tapkraan bestemd.
Gebruik daarom het monsterbuisje alleen aan een tapkraan.

Lees verder op de andere zijde

Test-uitvoering

Let erop dat u tijdens de monsterafname de binnenzijde van zowel het monsterbuisje als de dop niet aanraakt.

1. Open het monsterbuisje door de dop eraf te draaien.
2. Draai de kraan helemaal naar 'koud' en stel de kraan zo in dat een straal ontstaat die zo dik is als een potlood.
Laat de straal ongeveer 10 seconden stromen, voordat u het monsterbuisje onder de lopende straal houdt. Vul het buisje tot aan de schroefdraad. Let erop dat u de kraan niet aanraakt met het monsterbuisje!
4. Draai de dop vast op het monsterbuisje zodat er geen water uit kan lopen!
5. Neem een barcode-etiket van het monsterbegeleidingsformulier en plak dit op het monsterbuisje.
Verzending: Stop het monsterbuisje samen met het ingevulde monsterbegeleidingsformulier
6. in de verzendenvolp. Stuur deze per omgaande naar ons laboratorium terug.

De retourzending moet bij voorkeur van maandag tot en met woensdag plaatsvinden en niet in het weekeinde of voor feestdagen.

Dank u voor uw medewerking!
Uw medivere-team



*medivere GmbH Mainz
Vertengwoordigd door:
Gamedi B.V.*

*Telefoon: +31 - (0)88-00 75 733
of info@medivere.nl*